



**MANUAL DE USO
Y MANTENIMIENTO**

**ASPIRADOR
INDUSTRIAL
SERIE**

FOX TS



Este manual es parte integrante del aspirador.
Leer atentamente este manual y los anexos del suministro. El conocimiento de las instrucciones contenidas es indispensable para usar el aspirador y realizar el mantenimiento en condiciones de seguridad.
rev. 0 del 12/2016

Sumario

1.	SECCIÓN INFORMATIVA.....	4
1.1	Prólogo	4
1.2	Identificación de las partes principales	6
1.3	Partes opcionales	7
1.4	Datos de identificación del fabricante	7
1.5	Placa de identificación.....	7
1.6	Usos previstos.....	7
1.7	Condiciones ambientales permitidas	7
1.8	Nivel de ruido.....	8
1.9	Datos técnicos.....	8
1.10	Garantía.....	9
2.	SECCIÓN SEGURIDAD	10
2.1	Informaciones de seguridad.....	10
2.2	Prescripciones de seguridad	11
2.3	Etiquetas y símbolos de seguridad	13
2.4	Riesgos restantes	14
2.5	Directivas de aplicación	14
3.	SECCIÓN DE MANIPULACIÓN, DESEMBALAJE E INSTALACIÓN	15
3.1	Movilización.....	15
3.2	Desembalaje	16
3.3	Instalación	18
4.	SECCIÓN FUNCIONAMIENTO.....	20
4.1	Descripción de los mandos.....	20
4.2	Ciclo de trabajo	21
4.3	Vaciado cámara	24
4.4	Almacenamiento - Puesta fuera de servicio	24
5.	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	25
5.1	Notas informativas	25
5.2	Normas de seguridad generales	26
5.3	Limpieza del filtro de nieblas.....	28
5.4	Limpieza del filtro de seguridad.....	29
5.5	Sustitución del filtro de nieblas	30
5.6	Sustitución del filtro de seguridad.....	31
5.7	Sustitución válvula de escape.....	31
5.8	Si algo no funciona.....	32
5.9	Desguace	33

IMPORTANTE - El término y el logotipo DEPURECO que figuran en este documento se refieren y son propiedad de **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.**

Este documento es de propiedad exclusiva de DEPURECO S.r.l. Por tanto, está prohibida su reproducción por cualquier medio (gráfico, informático, etc.), parcial o total, sin la autorización de la Dirección de la Empresa.



1. SECCIÓN INFORMATIVA

1.1 Prólogo

Estimado Cliente

Gracias por haber escogido DEPURECO, le felicitamos por haber elegido un aspirador DEPURECO de la serie FOX TS

Hemos preparado este manual para que pueda apreciar plenamente la calidad de esta máquina.


Le recomendamos leerlo por completo antes del primer uso.

Este manual contiene informaciones, consejos y advertencias importantes para el uso del aspirador, que le ayudarán a aprovechar al máximo las cualidades técnicas de su máquina.

Se recomienda leer atentamente las advertencias, las indicaciones y los mensajes precedidos por los siguientes símbolos:



para la seguridad de las personas;



para la integridad del aspirador;



para la protección del medio ambiente.

Este aspirador ha sido diseñado para la aspiración de polvos y residuos de elaboración.

El material aspirado, gracias al empalme interno, será transportado a la parte baja de la cámara donde será mezclado con el líquido presente en el fondo de la cámara. Las partículas de polvo más finas contenidas en el flujo de aire se depositarán en la superficie del filtro de nieblas colocado en la parte posterior de la cámara. En caso que en el flujo de aire filtrado haya todavía presentes partículas de polvo, estas se depositarán en la superficie del filtro de seguridad colocado dentro del cabezal del aspirador

Este manual describe los siguientes modelos:

FOX TS

El aspirador está equipado con los siguientes filtros:

- filtro de nieblas aceitosas
- filtro de seguridad (P12168)



Este manual contiene todas las informaciones necesarias para el uso y el mantenimiento de su aspirador.

Este modelo específico ha sido sometido a una prueba rigurosa para garantizar la máxima fiabilidad; un buen mantenimiento y la atención durante el uso contribuirán al buen funcionamiento y a la duración del aparato.

El presente manual es parte integrante del aspirador y debe acompañarlo hasta el momento de su desguace.

En caso de extravío o deterioro deberá solicitar una copia sustitutiva a DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. (a continuación denominada simplemente DEPURECO).

Las informaciones técnicas contenidas en este manual son propiedad de DEPURECO y deben considerarse de carácter confidencial.

La reproducción, incluso parcial, del diseño gráfico, del texto y de las ilustraciones está prohibida por la ley.

Algunos detalles representados en las ilustraciones presentes en este manual podrían ser diferentes de los de su aspirador, ya que algunos componentes podrían haber sido omitidos para garantizar la máxima claridad de las ilustraciones.

Para facilitar la consulta, este manual está subdividido en secciones que se pueden identificar mediante símbolos gráficos específicos.

Los temas tratados en este manual son aquellos requeridos expresamente por la Directiva de Máquinas 2006/42/ CE, y los datos técnicos suministrados provienen del expediente técnico archivado en la sede de DEPURECO.

Con respecto al Reglamento 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO declara que en sus productos no hay ninguna de las sustancias denominadas *extremadamente preocupantes* - (SEP) que figuran en la lista de sustancias candidatas.


El presente manual debe conservarse en un lugar accesible a todo el personal encargado del funcionamiento y del mantenimiento del aspirador.

Para cualquier controversia, será competente el Tribunal de Turín (Italia).



El manual debe acompañar al aspirador en caso de reventa.

1.2 Identificación de las partes principales



1. tapa
2. válvula de escape
3. boca de aspiración
4. cámara filtrante
5. caja porta accesorios
6. tiradores para movilización



1.3 Partes opcionales

En base a la aplicación del aspirador, en DEPURECO se encuentra disponible una amplia gama de accesorios opcionales.

1.4 Datos de identificación del fabricante

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.
Corso Europa 609 - 10088 Volpiano (TO) - ITALIA
tel. +39 011 98 59 117
fax +39 011 98 59 326
correo electrónico: depureco@depureco.com
sitio web: www.depureco.com
P.I. 02258610357

1.5 Placa de identificación

En cualquier comunicación con el fabricante o el revendedor, se deben citar los datos que figuran en la placa de datos del aspirador.



1.6 Usos previstos

Este modelo de aspirador ha sido diseñado, fabricado y protegido para un exclusivo uso industrial profesional de aspiración de virutas secas y/o mojadas, no inflamables y no nocivas. Cualquier uso distinto del mencionado se considera **IMPROPIO**.

1.7 Condiciones ambientales permitidas

Para garantizar el correcto funcionamiento, el aspirador debe colocarse en un lugar protegido de los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, nieve, niebla, polvo en suspensión, etc.) con una temperatura ambiente comprendida entre los 5 °C y los 45 °C y con humedad no superior al 70 %. El ambiente de trabajo debe ser limpio, suficientemente luminoso y sin atmósfera potencialmente explosiva.

1.8 Nivel de ruido

Las pruebas de fonometría efectuadas en este modelo específico de aspirador muestran un nivel de presión acústica de

FOX TS

74 dB(A)



¡Atención!

Para niveles de presión acústica superiores a 85 dB(A), los trabajadores expuestos a los mismos deben protegerse con equipos de protección individual (EPI) como, por ejemplo, protecciones acústicas individuales homologadas.



En dichas condiciones, se debe proporcionar a los trabajadores capacitación e información sobre los riesgos derivados de la exposición al ruido.

1.9 Datos técnicos

Característica	Unidad de Medida	FOX TS
Peso*	kg	140
Dimensiones totales** L x P	cm	65X120
Dimensiones totales** H	cm	166
Tensión de alimentación	V - Hz	400 - 50
Potencia	kW - HP	2,2 / 3,0
Depresión máxima	mbar	320
Caudal aire	m ³ /h	200
Ruido	dB (A)	74
Diámetro boca aspirante	mm	50

(*) peso sin embalaje - peso embalaje = 18 Kg

(**) dimensiones máquina sin embalaje



1.10 Garantía

DEPURECO garantiza este modelo de aspirador durante un período de 12 meses desde la fecha de compra indicada en el comprobante fiscal al momento de la entrega del producto.

La garantía pierde validez en caso de que el aspirador sea reparado por terceros no autorizados o que se utilicen equipos, accesorios o componentes no suministrados o no autorizados por DEPURECO o si se comprueba que se ha quitado el número de matrícula (durante el período de garantía).

DEPURECO se compromete a reparar o sustituir gratuitamente las partes o los componentes que presenten defectos de fabricación dentro del periodo de garantía.

La reparación se realiza exclusivamente en nuestra sede o en el Centro de Asistencia que indiquemos y debe enviarse libre de porte (gastos de transporte a cargo del usuario, salvo que se acuerde de otro modo).

La garantía no incluye la limpieza de las piezas que funcionen.

El comprobante fiscal de compra debe presentarse al personal técnico autorizado que efectuará la reparación o debe acompañar al aspirador en el envío.

Los defectos no claramente atribuidos al material o a la fabricación se examinarán exclusivamente en nuestra sede o en el Centro de Asistencia Técnica que indiquemos.

Si la reclamación fuese injustificada, todos los gastos de reparación o sustitución de piezas correrán por cuenta del comprador.

Están excluidos de la garantía: los daños accidentales que se produzcan durante el transporte, por descuido o tratamiento inadecuado, por uso impropio o no conforme a las advertencias que figuran en el presente manual o que deriven de fenómenos que no dependan del uso/funcionamiento normal del aspirador.

DEPURECO declina cualquier responsabilidad por posibles daños a personas o cosas, causados por un uso inadecuado o imperfecto del aspirador.

Para cualquier controversia, será competente el Tribunal de Turín (Italia).



Para usufructuar de la garantía es necesario fotocopiar el módulo específico colocado en la última página de este manual, rellenarlo en todas sus partes (mejor si es en letra imprenta), y enviarlo por fax a DEPURECO al número +39 011 9859 326.



*In caso di dubbi non interpretate!
Telefonate immediatamente al Vostro rivenditore.*



2. SECCIÓN SEGURIDAD

2.1 Informaciones de seguridad



En conformidad con el DL n.º 81/08 y modificaciones e integraciones posteriores, el Responsable de la Seguridad tiene la obligación de capacitar, informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el uso del aspirador, para que sean capaces de proteger su incolumidad y la de los demás.

El incumplimiento de las normas o precauciones básicas de seguridad podría causar accidentes durante el uso, el mantenimiento y la reparación del aspirador. A menudo, un accidente puede evitarse si se reconocen las posibles situaciones de peligro antes de que se produzcan. Una capacitación adecuada es el requisito fundamental para tal fin.


DEPURECO no puede ser considerada, en ningún caso, responsable de accidentes o daños ocasionados por el uso del aspirador por parte de personal que no haya sido adecuadamente capacitado o que realice un uso impropio del mismo, ni del incumplimiento, incluso parcial, de las normas de prevención de accidentes y de los procedimientos de intervención incluidos en este manual.

Las precauciones de seguridad y las advertencias se indican en este manual y en el producto mismo. Si no se presta atención a estos mensajes de peligro, el operador puede incurrir en accidentes con graves consecuencias para sí mismo y para otras personas.

Los mensajes de seguridad están marcados con los siguientes símbolos:



¡Atención!
Si no se respetan estos mensajes, se podrían causar daños al operador.



¡Atención!
Si no se respetan estos mensajes, se podrían causar daños al aspirador.



¡Atención!
Si no se respetan estos mensajes, se podrían causar daños al ambiente.

DEPURECO diseña y realiza con atención los aparatos y sus accesorios, además, identifica y compensa todos los posibles riesgos relacionados con el uso. En caso de que se utilicen herramientas, procedimientos, métodos o técnicas de trabajo no explícitamente previstos por DEPURECO, deberá asegurarse previamente que no haya peligros para sí mismo ni para los demás; en estos casos, se excluye cualquier responsabilidad de DEPURECO.



Utilizzate esclusivamente ricambi originali DEPURECO

La Depureco declina ogni responsabilità
per l'uso di ricambi non originali.



2.2 Prescripciones de seguridad



¡Atención!

Las indicaciones que figuran a continuación desempeñan una función importante para protegerse completamente de todos los peligros a los que se puede incurrir cuando se trabaja con el aspirador. De todos modos, las mismas deberán combinarse con la idoneidad y el sentido común del operador, para completar el cuadro general de una adecuada prevención de accidentes.

En cada sección se enumeran prescripciones de seguridad adicionales específicas para las distintas operaciones.

¡PRECAUCIÓN!

- El uso de este aspirador debe ser realizado por personas adultas adecuadamente capacitadas.
- Este aspirador es adecuado para uso industrial, por ejemplo: fábricas, depósitos, talleres.
- Realice la conexión eléctrica en una red con puesta a tierra eficaz.
- Este aspirador no está previsto para ser utilizado en ambientes corrosivos.
- Mantenga el aspirador limpio y libre de materiales extraños como residuos, aceite, herramientas y otros objetos que puedan dañar el funcionamiento del aparato o causar daños a las personas.
- Para la limpieza, evite utilizar disolventes inflamables o tóxicos, tales como gasolina, benceno, éter y alcohol.
- Evite el contacto prolongado con disolventes y la inhalación de sus vapores.
- Evite el uso del aparato cerca de llamas libres o fuentes de calor; asegúrese de que la ventilación sea adecuada.
- No usar nunca el aspirador sin los filtros.
- No aspirar colillas de cigarrillos encendidas: se podría incendiar el filtro de seguridad.
- No aspire gasolina ni líquidos inflamables en general.
- Asegúrese de que todos los resguardos y las protecciones estén en su lugar y que todos los dispositivos de seguridad estén presentes y que funcionen.
- No utilice prendas de vestir sueltas o colgantes, tales como corbatas, bufandas o prendas rotas que puedan enredarse o ser atrapadas por el aspirador.
- No abra el contenedor de recogida de residuos con el aspirador en funcionamiento.
- No está permitido utilizar alargadores, dispositivos de conexión de acoplamiento ni adaptadores.
- Está prohibido subir sobre el aspirador.
- No toque cables eléctricos, interruptores, botones, etc., con las manos mojadas.



- Controlar periódicamente la integridad del cable de alimentación.
- Durante el uso del aspirador industrial, algunos componentes (borne motor, particularmente el cuerpo del motor) pueden alcanzar temperaturas elevadas.
- Durante las operaciones de restablecimiento de las condiciones de trabajo originales, el personal encargado debe comprobar que al final del procedimiento operativo se garanticen nuevamente las condiciones operativas de seguridad del aspirador y en particular de los dispositivos de seguridad y los resguardos de protección afectados por la operación.
- En caso de que el Cliente instale en el aspirador alguna pieza no suministrada por DEPURECO, se debe comprobar que se mantengan las condiciones de seguridad requeridas por la Directiva de Máquinas 2006/42/ CE. De todos modos, DEPURECO no se responsabiliza de los inconvenientes que pueda ocasionar el uso de dicha pieza.
- Los daños estructurales, las modificaciones, las alteraciones o las reparaciones inadecuadas pueden modificar las capacidades de protección del aspirador, lo que anula esta certificación y exime a DEPURECO de cualquier responsabilidad.
- El presente manual debe estar siempre al alcance de la mano, para poder consultarlo sobre el ciclo de trabajo previsto o en caso de dudas.
- Si se extraviase o dañase, se debe solicitar una copia sustitutiva a DEPURECO.



¡Atención!

Este aspirador podría contener líquidos nocivos para la salud.

Los procedimientos de vaciado de la cámara y el mantenimiento deben ser realizados solo por personal especializado que utilice un equipo de protección adecuado.

No accione nunca el aspirador sin un sistema de filtración completo.



2.3 Etiquetas y símbolos de seguridad

En el aspirador y en el embalaje se han aplicado etiquetas con símbolos o mensajes de seguridad. En estas páginas se indica su ubicación exacta y el tipo del peligro.



¡Atención!

Asegurarse que todos los mensajes de seguridad sean legibles.

Limpiarlos usando un paño, agua y jabón. No usar solventes, nafta o gasolina.


Sustituir las placas dañadas solicitándolas a DEPURECO.

Si una placa se encuentra en una pieza que se debe cambiar, asegurarse que en la pieza nueva se aplique una nueva placa.



¡Atención!

Leer atentamente el manual de uso y mantenimiento antes de usar el aspirador o realizar operaciones de mantenimiento.



¡Atención!

Leer atentamente las instrucciones descritas en el embalaje antes de movilizar y desembalar el aspirador.





2.4 Riesgos restantes

DEPURECO recomienda respetar escrupulosamente las instrucciones, procedimientos y recomendaciones incluidas en este manual y las normas de seguridad vigentes. Además, DEPURECO recomienda utilizar los equipos de protección previstos, tanto los integrados en el aspirador como los individuales.

Respecto a esto, los riesgos residuales analizados presentes en el aspirador o en sus componentes pueden ser:

Riesgos eléctricos en las operaciones de mantenimiento a causa de la necesidad de trabajar con tensión

En conformidad con el Dec.Leg. 81/08 - art. de 80 a 87 - está prohibido trabajar con tensión, salvo las excepciones previstas por dicho decreto.

Riesgo de uso impropio en presencia de sustancias líquidas, deflagrantes e inflamables

El aspirador no debe utilizarse en ambientes que contengan sustancias líquidas o en forma de líquidos que pueden vaporizar a temperatura ambiente, polvos inflamables o gases.

Riesgos de funcionamiento en ambientes húmedos

Respete los límites indicados en el punto 1.5 de este manual "Condiciones ambientales permitidas".

Riesgo de error de interpretación de los pictogramas de seguridad

Con respecto al análisis de riesgos y a su identificación, DEPURECO ha instalado en el aspirador las etiquetas de peligro tomadas de la normativa relativa a los símbolos gráficos.

El usuario debe sustituir inmediatamente las etiquetas de seguridad que se vuelvan ilegibles por desgaste o daño.



¡Atención!

Está absolutamente prohibido quitar las etiquetas de seguridad presentes en el aspirador o en sus componentes y en el embalaje.

DEPURECO declina toda responsabilidad sobre la seguridad del aspirador en caso de que no se respete esta prohibición.

2.5 Directivas de aplicación

En el aspirador descrito en el presente manual se aplican las siguientes directivas:


- 2006/42/CE Directiva de Máquinas
- 2014/30/UE Directiva de compatibilidad electromagnética
- 2014/34/UE Directiva ATEX

Las referencias normativas, incluyendo los requisitos obligatorios, son gestionados por el Sistema de Gestión de Calidad y del Ambiente y están archivados en la sede de DEPURECO.



3. SECCIÓN DE MANIPULACIÓN, DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

3.1 Movilización




¡Atención!

Las instrucciones para el correcto transporte y desembalaje del aspirador también figuran en el embalaje.

En las siguientes instrucciones se indican también las operaciones que hay que realizar en caso de que el aspirador deba embalarse o desembalarse nuevamente para su posterior transporte.

Dimensiones del aspirador embalado:



El levantamiento y la consiguiente movilización del aspirador se debe realizar exclusivamente utilizando un carro elevador de capacidad adecuada para el peso.

Cuando realice un desplazamiento con la carretilla elevadora, levante la carga a 200 mm del suelo e inclínela hacia atrás.


Al elevar las cargas, tenga en cuenta la altura del ambiente en que se trabaja.

Antes de comenzar el movimiento, asegúrese de que la zona de paso esté despejada y que no haya objetos que puedan moverse sobre el embalaje. Para el levantamiento y la movilización, aplicar las leyes vigentes de prevención de accidentes y las normales instrucciones de conducción de las carretillas elevadoras.




3.2 Desembalaje

- Corte y extraiga las dos cintas de fijación del embalaje



- con un destornillador, quite los tornillos que fijan el embalaje de cartón al palé




- sacar completamente el cartón





- desatornillar y quitar de ambos lados los tornillos y los estribos de fijación



El embalaje de cartón es reciclable y se recomienda enviarlo a la recogida selectiva, para evitar impactos ambientales.



¡Atención!
Conserve el palé y los estribos de fijación.
Para un eventual sucesivo transporte el aspirador se deberá fijar al palé mediante el mismo sistema de bloqueo.



3.3 Instalación




¡Advertencia!

Antes de realizar la instalación del aspirador es necesario realizar un cuidadoso control visual preventivo para localizar eventuales daños sufridos durante las fases de transporte.

En caso de que uno o varios componentes estén dañados, es indispensable no continuar la instalación e informar a DEPURECO sobre la anomalía encontrada y acordar con la empresa las acciones a realizar.

En el aspirador hay ya montado un filtro de nieblas y un filtro de seguridad que permiten la aspiración exclusiva de residuos secos.


- Introducir el tubo flexible equipado con terminal en la boca adecuada de aspiración y asegurarse que esté bien ajustado a la boca
- introduzca en la parte opuesta del tubo flexible el accesorio deseado para el tipo de aspiración a realizar



Nota: el tubo flexible con sus correspondientes terminales y los accesorios de aspiración no están incluidos en el suministro ESTÁNDAR. Póngase en contacto con su revendedor (o con DEPURECO) para obtener las informaciones relativas a los diferentes tipos de accesorios OPCIONALES que se pueden utilizar para este modelo específico de aspirador.

La siguiente operación debe ser realizada por un técnico electricista.

Compruebe que la línea de alimentación eléctrica corresponde al voltaje y la frecuencia indicada en la placa de datos del aspirador y que tenga una puesta a tierra eficaz.





La toma de corriente para alimentar el aspirador debe estar protegida con un seccionador de red conforme a las normas CE.

Por último, conecte el enchufe (equipamiento de serie) en la toma de corriente.



¡Atención!

No conecte el enchufe en la toma de corriente con las manos mojadas.

No está permitido utilizar alargadores.



4. SECCIÓN FUNCIONAMIENTO

4.1 Descripción de los mandos






¡Atención!

El uso del aspirador está permitido exclusivamente al personal autorizado que haya leído las presentes instrucciones de uso y mantenimiento.

El usuario del aparato y los técnicos encargados del mantenimiento que realicen las intervenciones

admitidas en el aspirador, deberán recibir la capacitación, la información y la formación necesaria, según lo establecido por las leyes vigentes sobre seguridad laboral; además, para las diferentes operaciones, se deben utilizar los equipos de protección individuales (EPI) previstos como, por ejemplo, calzados de seguridad, guantes, gafas de protección, máscaras, etc. El usuario debe respetar las disposiciones vigentes para los materiales aspirados y su eliminación.

1. Interruptor I/O: PUESTA EN MARCHA/PARADA ASPIRADOR
2. vacuómetro
3. válvula de descarga





4.2 Ciclo de trabajo

Asegúrese de que el cable de alimentación esté íntegro y en perfecto estado de conservación.



¡Atención!
Antes de introducir el enchufe asegurarse que el voltaje de la línea de alimentación corresponda al señalado en la etiqueta de datos de la placa del aspirador.


Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente en la toma de corriente.

Asegúrese que el tubo flexible esté regularmente conectado y bloqueado en la respectiva boca de aspiración (detalle n°3, apar. 1.1).

Asegúrese que la válvula de descarga (3) colocada debajo de la cámara esté en posición de cierre (ver imagen de abajo)



Bloquee el aspirador con la palanca situada sobre la rueda giratoria, tal como se muestra en la figura.



¡Atención!
No desplace el aspirador cuando está en funcionamiento.



Antes de iniciar la aspiración es necesario llenar la cámara con agua y/o líquido con que se quiere mezclar el material que será aspirado. El llenado de la cámara es posible efectuarlo por la boca de aspiración. El nivel del líquido introducido no deberá superar el límite máximo indicado en la cámara (ver imagen de abajo)




¡Atención!
Durante la fase de llenado de la cámara filtrante, ¡no poner en marcha el aspirador!

Tome el extremo del tubo flexible con el accesorio de aspiración elegido.

Para iniciar a utilizar el aspirador gire el interruptor (1) PUESTA EN MARCHA/PARADA ASPIRADOR a “I”, para interrumpir la aspiración gire el interruptor (1) a “O”.

En caso que, después de haber girado el interruptor (1) a “I”, la máquina no se pone en marcha y se enciende el indicador luminoso rojo colocado sobre el interruptor (1) quiere decir que las fases de alimentación del enchufe son erradas.

Para restaurar las fases de alimentación, es suficiente introducir un destornillador en la respectiva muesca dentro del enchufe de alimentación e invertir dos polos con una rotación de 180°.





¡Advertencia!


Antes de encender de nuevo el aspirador, asegúrese de que la bomba se haya detenido completamente.

En el cabezal del aspirador (detalle n°1, apar. 1.1) hay presente una válvula de escape (detalle n°2, apar. 1.1) que permite la salida de eventuales gases ligeros presentes dentro de la cámara inmediatamente después de la parada del aspirador. Para evaluar el correcto funcionamiento asegúrese que la válvula se abra inmediatamente después de la parada de la máquina.

En caso de mal funcionamiento de la válvula es necesario sustituirla (véase. apar. 5.7)

Para mover el aspirador utilice los respectivos tiradores colocados en la parte posterior o el tirador colocado en la parte frontal del aspirador (detalle n°6, apar.1.1)

Para mayor comodidad, es posible colocar los accesorios usados más frecuentemente, en el respectivo cajón porta accesorios (véase detalle n°5, apar. 1.1)



¡Advertencia!

Durante la operación de aspiración, evite enrollar o doblar el tubo flexible.


En el aspirador hay presente un vacuómetro (2) que indica el grado de depresión dentro del aspirador. El vacuómetro indica al operador las condiciones del filtro: el aumento de la depresión indica el incremento de obstrucción del filtro, con consiguiente reducción de la potencia de aspiración.

Cuando los filtros están atascados, el vacuómetro indica el valor indicado en la tabla que sigue.

Modelo	Valor filtros atascados	
FOX TS	-0,23 bar	-23 kPa

En este caso, interrumpa la aspiración proceda con la limpieza del/ los filtro/s atascados (véase. cap. 5.3 y/o cap. 5.4)

En caso que, después de haber limpiado el filtro o los filtros atascados el problema persiste, es necesario sustituirlo/s (véase cap. 5.5 y cap. 5.6)



¡Advertencia!

No utilice nunca el aspirador con los filtros atascados.



4.3 Vaciado cámara

Para proceder al vaciado interrumpa la aspiración y gire en sentido horario el tirador de la válvula (véase imagen de abajo)



¡Atención!

Antes de proceder al vaciado de la cámara, asegúrese que debajo de esta haya presente un recipiente.

4.4 Almacenamiento - Puesta fuera de servicio

Quite los filtros y límpielos, vacíe la cámara filtrante de todo líquido que podría estar presente dentro de esta y almacene el aspirador en un lugar protegido de agentes atmosféricos con temperaturas comprendidas entre 0° y 40°C, cubriéndolo con una tela de nylon de modo de evitar la acumulación de polvo.



5. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO



¡Atención!

El mantenimiento extraordinario del aspirador debe ser realizado exclusivamente por técnicos especializados reconocidos por el revendedor de DEPURECO.

5.1 Notas informativas

En esta sección se describen las operaciones de control y mantenimiento ordinario indispensables para garantizar el funcionamiento regular del aspirador.

Un programa de mantenimiento e inspección planificado y escrupulosamente respetado durante toda la vida útil del aspirador garantiza la máxima fiabilidad del aspirador y costes de mantenimiento mínimos.

Respete escrupulosamente los intervalos de mantenimiento establecidos y regule las intervenciones según las necesidades específicas en base al ciclo de funcionamiento del aspirador.

Utilice siempre equipos en perfecto estado de conservación y específicamente realizados para la operación a realizar; el uso de equipos inadecuados e ineficientes puede provocar daños graves.

Cualquier otra intervención que fuese necesaria para solucionar averías o anomalías de funcionamiento debe ser expresamente autorizada por el fabricante.

En estos casos, comunique siempre los datos de identificación del aspirador - véase el apart. 1.4 del presente manual.

Para reparaciones importantes, se recomienda dirigirse al revendedor autorizado, que cuenta con personal especializado, dotado de toda la experiencia tecnológica de la fabricación original y siempre disponible para intervenir rápidamente.

En caso de mantenimiento por parte del usuario, se debe desmontar, limpiar y efectuar el mantenimiento del aspirador, siempre y cuando esto pueda realizarse sin peligros para el personal de mantenimiento y para terceros. Las medidas de precaución idóneas incluyen la descontaminación antes del desmontaje, las medidas necesarias para una ventilación forzada y filtrada del local en el cual se desmonta el aparato, la limpieza de la zona de mantenimiento y los equipos de protección individual adecuados.

Por lo menos una vez cada tres meses (o con mayor frecuencia, según el ciclo de trabajo y las condiciones de uso), el productor o el personal cualificado debe efectuar un control de los filtros, comprobar que los mismos no estén dañados y además, debe controlar la hermeticidad del sistema de aire.

Cuando se realicen trabajos de mantenimiento o reparación, todos los objetos contaminados que no puedan limpiarse de manera satisfactoria deben colocarse en bolsas impermeables y eliminarse de acuerdo con las leyes vigentes.



5.2 Normas de seguridad generales



¡Atención!

Todas las operaciones descritas deben realizarse con el enchufe desconectado de la toma de corriente.

Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento o limpieza colóquese los EPI adecuados (ropas de protección, gafas, guantes, etc.) en función del trabajo a realizar.



Coloque en el aspirador un cartel con el siguiente mensaje:

**“MÁQUINA EN MANTENIMIENTO
NO ENCENDER”**



Antes de reanudar el funcionamiento, vuelva a controlar todo el sistema de acuerdo con los procedimientos de puesta en marcha.

Después de cada operación de mantenimiento, efectúe algunos ciclos de prueba para comprobar el correcto funcionamiento de la máquina.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar daños graves al personal.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por técnicos especializados y capacitados en los siguientes sectores específicos:

- Mantenimiento mecánico
- Mantenimiento eléctrico

El Responsable de la Seguridad tiene la obligación de comprobar la profesionalidad y la competencia de dichas personas.

Antes de iniciar una intervención de mantenimiento, el Responsable de la Seguridad debe:

- Liberar la zona de trabajo de todas las personas no autorizadas.



- ☞ Asegurarse de que los equipos necesarios estén al alcance del encargado de mantenimiento y que estén en buenas condiciones.
- ☞ Asegurarse de que el encargado de mantenimiento utilice los equipos de protección individual necesarios para la operación específica a realizar (guantes, gafas, calzados de seguridad, máscara, etc.).
- ☞ Asegurarse de que el encargado de mantenimiento haya leído atentamente las instrucciones incluidas en este manual y que conozca perfectamente el funcionamiento del aspirador y sus componentes.

- Comprobar que la iluminación sea suficiente y, si fuese necesario, suministrar lámparas portátiles de 24 V.



Antes de iniciar una intervención de mantenimiento, el Encargado de Mantenimiento debe::

seccionar todas las alimentaciones eléctricas y colocar el aspirador en condición de bloqueo de seguridad



¡Atención!

Si fuera necesario operar con la alimentación conectada, según lo previsto en el DL n.º 81/08, el encargado del mantenimiento se debe mantener a una distancia de seguridad, contar con pulsadores de parada al alcance de la mano y nunca poner las manos en el volumen de descarga.

Al final de la intervención y antes de reanudar el funcionamiento, el encargado de mantenimiento debe volver a controlar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y la integridad de las protecciones. Los trabajos en los motores o en otros componentes eléctricos deben ser realizados únicamente por el Encargado de Mantenimiento Eléctrico específicamente capacitado y autorizado por el Responsable de la Seguridad.



¡Atención!

Después de cada trabajo de mantenimiento, el Responsable de la Seguridad tiene la obligación de controlar las condiciones de seguridad del aspirador y de sus dispositivos de protección.

Antes de cada turno de trabajo

- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados; en caso de que presenten signos de desgaste, deben sustituirse inmediatamente utilizando uno del mismo tipo (para obtener más información, contacte con DEPURECO), esta operación debe ser realizada exclusivamente por un técnico electricista.
- Compruebe la integridad de los símbolos (pictogramas) de seguridad aplicados en el aspirador.
- Compruebe la correcta eficiencia de los filtros controlando el vacuómetro.
- Compruebe la integridad del tubo flexible de aspiración y de los accesorios a utilizar.



¡Atención!

Si el tubo flexible está perforado, disminuye la potencia de aspiración y dispersa el polvo en el aire.



5.3 Limpieza del filtro de nieblas




¡Atención!



Utilice los EPI correspondientes (máscara de protección contra polvos, guantes de látex, gafas de protección, etc.).

Para la limpieza del filtro de nieblas, opere como sigue:

- apagar la máquina
- desconectar el aspirador a la alimentación de corriente eléctrica
- desconectar el tubo de aspiración del empalme en el cabezal desenroscando la respectiva banda
- desbloquear los dos ganchos (A), y haciéndose ayudar por otra persona, levante delicadamente el cabezal de la máquina



- Desde la cámara, extraiga la rejilla interna (B), sucesivamente, desenroscar el filtro nieblas (C) del anillo de la rejilla. Limpiar el filtro con un chorro de agua que tenga una presión suficiente para remover eventuales residuos dentro del filtro.



Para volver a montar el filtro, opere al contrario:

- enrosque el filtro de niebla (C) en el anillo de la rejilla, sucesivamente, haciéndose ayudar por una segunda persona, introduzca la rejilla (B) dentro de la cámara
- coloque el cabezal del aspirador sobre la cámara filtrante
- bloquee los dos ganchos (A)
- conectar el tubo de aspiración con el empalme en el cabezal enroscando la respectiva banda
- conectar el aspirador a la alimentación eléctrica
- encienda el aspirador y controle inmediatamente que funcione de modo correcto.

5.4 Limpieza del filtro de seguridad




¡Atención!
Utilice los EPI correspondientes (máscara de protección contra polvos, guantes de látex, gafas de protección, etc.).

Para la limpieza del filtro de seguridad, opere como sigue:

- apagar la máquina
- desconectar el aspirador de la alimentación de corriente eléctrica
- desconectar el tubo de aspiración desenroscando la respectiva banda
- desbloquear los dos ganchos (A), y con la ayuda de otra persona, levantar delicadamente el cabezal de la máquina



- voltear el cabezal (D), desenroscar la tuerca de fijación y extraer el filtro (D). Para la limpieza, utilice un chorro de aire comprimido suficiente para remover eventuales residuos de polvo presentes en este



Para volver a montar el filtro de seguridad, operar al contrario:

- introducir el filtro de seguridad (E) dentro del cabezal (D) y fíjelo con la respectiva tuerca
- coloque el cabezal del aspirador sobre la cámara filtrante
- conectar el tubo de aspiración con el empalme en el cabezal enroscando la respectiva banda
- bloquee los dos ganchos (A)
- conectar el aspirador a la alimentación eléctrica
- encienda el aspirador y controle inmediatamente que funcione de modo correcto.

5.5 Sustitución del filtro de nieblas

Para la sustitución del filtro nieblas, opere como está indicado en el cap. 5.3 sustituyendo el filtro de nieblas exhausto con uno nuevo



quite el filtro, introdúzcalo dentro de un saco de plástico, ciérrelo **elimínelo según las leyes vigentes** para el tipo de material aspirado.



5.6 Sustitución del filtro de seguridad

Para la sustitución del filtro de seguridad, opere como está indicado en el cap. 5.4 sustituyendo el filtro de seguridad con uno nuevo,



quite el filtro, introdúzcalo dentro de un saco de plástico, ciérrelo **elimínelo según las leyes vigentes** para el tipo de material aspirado.

5.7 Sustitución válvula de escape

Para la sustitución de la válvula de escape, opere como sigue:

- apagar la máquina
- desconectar el aspirador de la alimentación de corriente eléctrica
- desconectar el tubo de aspiración desenroscando la respectiva banda
- desbloquear los dos ganchos (A), y con la ayuda de otra persona, levantar delicadamente el cabezal de la máquina
- voltear el cabezal (D), desenroscar la tuerca de fijación y extraer el filtro (D).
- desenroscar el cuerpo de la válvula de la tapa

Para volver a montar la válvula de escape, operar al contrario:

- enroscar la nueva válvula de escape a la tapa
- introducir el filtro de seguridad (E) dentro del cabezal (D) y fíjelo con la respectiva tuerca
- coloque el cabezal del aspirador sobre la cámara filtrante
- conectar el tubo de aspiración con el empalme en el cabezal enroscando la respectiva banda
- bloquee los dos ganchos (A)
- conectar el aspirador a la alimentación eléctrica
- encender el aspirador, evaluando inmediatamente la regular operatividad, de particular modo la correcta apertura inmediatamente después de la parada de la máquina

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE FILTROS ORIGINALES DEPURECO



5.8 Si algo no funciona

ANOMALÍA HALLADA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN RECOMENDADO
El aspirador no arranca	<ul style="list-style-type: none">- Falta de alimentación- Interruptor magnetotérmico accionado	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe la presencia de tensión en la toma de corriente- Compruebe la integridad del enchufe y del cable de alimentación- Restablecer el interruptor magnetotérmico- Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de DEPURECO
Aspiración irregular	<ul style="list-style-type: none">- Filtros atascados	<ul style="list-style-type: none">- Realizar una limpieza de los filtros atascados. Si no es suficiente, sustituirlo.
	<ul style="list-style-type: none">- Tubo de aspiración obstruido	<ul style="list-style-type: none">- Controle y limpie el tubo de aspiración.
Motor excesivamente ruidoso	<ul style="list-style-type: none">- Bomba averiada	<ul style="list-style-type: none">- Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de DEPURECO
Mal funcionamiento válvula de escape	<ul style="list-style-type: none">- Válvula dañada	<ul style="list-style-type: none">- Sustituir válvula de escape




5.9 Desguace



En caso de desguace, para evitar daños al medio ambiente, todos los componentes se deben eliminar de manera responsable, en adecuadas descargas cumpliendo con la legislación vigente - para Italia Dec.Leg. 152/2006 y m.i.p. (modificaciones e integraciones posteriores).

Antes de realizar el desguace, es necesario separar las partes de plástico o de goma, del material eléctrico.



Correcta eliminación del producto (residuos eléctricos y electrónicos)

Las partes eléctricas y electrónicas de este producto se deben eliminar cumpliendo en el Dec.Leg. 151/2005 y modificaciones e integraciones posteriores. (Directiva 2002/96/CE sobre RAEE - Residuos de Aparatos eléctricos y Electromagnéticos)



Las partes del aspirador constituidas de material plástico, aluminio, acero, se podrán reciclar, entregándolos en los centros específicos.



*In caso di dubbi non interpretate!
Telefonate immediatamente al Vostro rivenditore.*

GARANTÍA

Para usufructuar la garantía es necesario fotocopiar este módulo, rellenarlo en todas sus partes, en lo posible en letra imprenta, y enviarlo por fax a la empresa fabricante al siguiente número **0 1 1 . 9 8 5 9 3 2 6 0** a la dirección DEPURECO@DEPURECO.com

ASPIRADOR / COMPONENTES Modelo

Matrícula

Fecha de entrega:

Empresa:.....

Calle: N°:.....

C.P.: Ciudad:.....

Sector de actividad:.....

Tel.:.....

Responsable:.....

Notas:.....

.....

Sello del concesionario



REGISTRO OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 1

Fecha

Asistencia Técnica

Tipo de operación

Firma

OPERACIÓN 2

Fecha

Asistencia Técnica

Tipo de operación

Firma



REGISTRO OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 3

Fecha

Asistencia Técnica

Tipo de operación

Firma