

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

M70 OIL



TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

INDEX

1	SECTION D'INFORMATION.....	6
1.1	Préface.....	6
1.2	Identification des pièces principales	9
1.3	Pièces en option	10
1.4	Données d'identification du fabricant.....	10
1.5	Plaque d'identification.....	10
1.6	Utilisations prévues	11
1.7	Conditions environnementales autorisées.....	11
1.8	Niveau de bruit	12
1.9	Données techniques	13
1.10	Garantie.....	14
2	SECTION SÉCURITÉ	15
2.1	Information de sécurité.....	15
2.2	Consignes de Sécurité.....	17
2.3	Plaques signalétiques et symboles de sécurité	19
2.4	Risques résiduels	20
2.5	Directives appliquées	21
3	SECTION MANUTENTION, DÉBALLAGE ET INSTALLATION	22
3.1	Manipulation	22
3.2	Déballage.....	23
3.3	Installation.....	24
4	SECTION FONCTIONNEMENT	26
4.1	Descrizione dei comandi.....	26
4.2	Cycle de travail	27
4.3	Vider le conteneur de déchets solides	32
4.4	Stockage – Démantèlement	33
5	SECTION MAINTENANCE	34
5.1	Notes d'information	34
5.2	Consignes générales de sécurité	35

5.3	Nettoyage du filtre oléophile	37
5.4	Vidage et nettoyage du conteneur	38
5.5	Si quelque chose ne fonctionne pas	40
5.6	Mise au Rebut.....	41
INTERVENTION 1:	DATE:.....	42
INTERVENTION 2:	DATA:.....	43
INTERVENTION 3:	DATE:	44




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant: **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.** – Via Venezia, 32 – 10088 Volpiano (TO) –
ITALIE | Tél. +39 011 98 59 117 – Fax + 39 011 98 59 326 – C.F. | T.V.A 02258610357

E-mail : depureco@depureco.com – www.depureco.com

déclare sous sa propre responsabilité que le modèle d'aspirateur décrit dans ce manuel



et auquel cette déclaration se réfère, est conforme aux exigences essentielles en matière de sécurité prévues par la **Directive Machine 2006/42/CE** et par la **Directive 2011/65/UE - RoHS** sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

La conformité a été vérifié sur la base des exigences des normes ou des documents normatifs:

UNI EN 1127-1:2019 UNI CEI EN ISO 80079-36:2016 UNI CEI EN ISO 80079-37:2016

Les normes utilisées comme référence pour la conception, la réalisation et le test de l'aspirateur sont indiquées dans le dossier technique présent dans les archives chez le bureau technique DEPURECO S.r.l.

Le contrôle de la production a été effectué par l'organisme notifié n° 0474 RINA Services S.p.a.

Cette déclaration perd sa validité en cas de modifications apportées sur l'aspirateur, effectuées sans l'autorisation du fabricant.

Première édition: 15 juin 2019

Révision 01: 16 octobre 2023

Représentant légal
Marco Devicentis

Depureco Industrial Vacuums Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento COFISE spa

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)

Tel. +39 011 98.59.117
Fax +39 011 98.59.326

PERFORMANCE ON VACUUM SINCE 1972

www.depureco.com
depureco@depureco.com
depureco@documentipeccom

C.F. e P.I. 02258610357 - Capitale Sociale: € 25.000 i.v.
Registro Imprese di Torino · R.E.A. TO-1149668
Iscrizione al Registro RAEE n. IT18090000010711



1 SECTION D'INFORMATION

1.1 PRÉFACE

Cher Client

Merci d'avoir choisi DEPURECO et félicitations pour avoir choisi un aspirateur DEPURECO de la série M70 OIL

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement la qualité de cette machine.

Nous vous recommandons de le lire dans son intégralité avant de l'utiliser pour la première fois.

Il contient des informations, des conseils et des avertissements importants pour l'utilisation de l'aspirateur qui vous aideront à profiter à fond des qualités techniques de votre machine.

Il est recommandé de lire attentivement les messages, les avertissements et les indications, précédés des symboles :



pour la sécurité des personnes;



pour l'intégrité de l'aspirateur;



pour la protection de l'environnement.



Cet aspirateur a été conçu pour aspirer les huiles, les liquides réfrigérés, les émulsions et les copeaux et pour réintroduire les liquides filtrés dans la machine-outil. Il est équipé d'un capteur de niveau à actionnement électrique qui arrête l'aspiration lorsque le niveau de liquide atteint la limite maximale prédéfinie, et d'une pompe interne pour expulser les liquides aspirés.

L'aspirateur est monté sur des roues robustes, dont deux sont équipées de freins pour le bloquer sur le lieu de travail.

Ce manuel décrit les modèles suivants:

M70 OIL

L'aspirateur est équipé des filtres suivants :

cartouche oléophobe

Ce manuel vous fournit toutes les informations nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de votre aspirateur.

Ce modèle spécifique a subi des tests rigoureux pour garantir une fiabilité maximale; son bon fonctionnement et sa durée dépendront d'un bon entretien et d'une attention particulière lors de son utilisation.

Ce manuel fait partie intégrante de l'aspirateur et doit l'accompagner jusqu'à sa démolition.

En cas de perte ou de détérioration, une copie de remplacement doit être demandée à DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. (ci-après simplement désignée DEPURECO).

Les informations techniques contenues dans ce manuel sont la propriété de DEPURECO et doivent être considérées comme confidentielles.

La reproduction, même partielle, du graphisme, des textes et des illustrations est interdite par la loi.

Certains détails présentés dans les illustrations de ce manuel peuvent être différents de ceux de votre aspirateur, car certains composants peuvent avoir été retirés afin d'assurer une clarté maximale des illustrations.

Ce manuel, pour faciliter la consultation, est divisé en sections identifiables par des symboles graphiques spécifiques

Les sujets traités dans ce manuel sont ceux expressément requis par la Directive Machines 2006/42/CE et les données techniques présentées proviennent du dossier technique archivé chez DEPURECO.



Dans le cadre du Règlement 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO déclare que ses produits ne contiennent aucune des substances dites *extrêmement préoccupantes* - SVHC c'est-à-dire des Substances of Very High Concern - figurant dans la Candidate List.

Ce manuel doit être conservé dans un endroit accessible à tout le personnel chargé du fonctionnement et de l'entretien de l'aspirateur.


Pour toute contestation, le Tribunal de Turin (Italie) est compétent.



Le manuel doit accompagner l'aspirateur en cas de revente!



1.2 IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALES



1	Récepteur de collecte	8	Indicateur de niveau
2	Chambre de filtre	9	Prise et fiche détachables
3	Filtre ou cartouche oléophobe	10	Tuyau de vidange (vidange manuelle)
4	Tête d'aspiration	11	Pompe de vidange (le cas échéant)
5	Châssis	12	Tuyau d'échappement (le cas échéant)
6	Corbeille de collecte	13	Soupape d'échappement/pompe d'échappement (le cas échéant)
7	Bouche d'aspiration (entrée du matériau)	14	Crochet pour le tuyau de vidange (si présent)



1.3 PIÈCES EN OPTION

Selon l'application de l'aspirateur, une large gamme d'autres accessoires en option est disponible auprès de DEPURECO.

1.4 DONNÉES D'IDENTIFICATION DU FABRICANT

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO) - ITALIA

tel. +39 011 98 59 117

fax +39 011 98 59 326

e-mail: depureco@depureco.com

website: www.depureco.com

P.I. 02258610357

1.5 PLAQUE D'IDENTIFICATION

Pour toute communication avec le fabricant ou le revendeur, il faut toujours indiquer les données figurant sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

		Via Venezia, 32, 10088, Volpiano Tel. 011 98 59 117 Fax. 011 98 59 326 www.depureco.com MADE IN ITALY		
Model		Serial No.		
Dust class	IP	Kg	Year	



1.6 UTILISATIONS PREVUES

Ces aspirateurs sont construits et conçus conformément à la directive 2006/42/CE (directive sur les machines) pour un usage industriel professionnel uniquement ; toutefois, ils ne doivent pas être utilisés à des fins domestiques normales.

Ce modèle d'aspirateur a été conçu, construit et protégé pour un usage industriel professionnel exclusif consistant à aspirer des poussières et des copeaux secs et/ou humides, ininflammables et non nocifs.

L'aspirateur a été conçu pour être utilisé par un seul opérateur.

Toute autre utilisation est considérée comme impropre.

1.7 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES AUTORISEES

Pour garantir un bon fonctionnement, l'aspirateur doit être placé à l'écart des agents atmosphériques (pluie, grêle, neige, brouillard, poussières en suspension, etc.) avec une température ambiante comprise entre 5° et 45°C et une humidité ne dépassant pas 70%.

L'environnement de travail doit être propre, suffisamment lumineux et en l'absence d'atmosphère potentiellement explosive.



1.8 NIVEAU DE BRUIT

Le prove fonometriche effettuate su questo specifico modello di aspiratore evidenziano un livello di pressione sonora di

M70 OIL

70 dB(A)



Attention !

Pour des niveaux de pression sonore supérieurs à 85 dB(A), les travailleurs exposés doivent être protégés par des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des protecteurs auditifs individuels homologués.



Pour de telles conditions, il faut fournir aux travailleurs une formation et des informations sur les risques découlant de l'exposition au bruit.



1.9 DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique	Unité de mesure	M70 OIL
Poids*	Kg	60
Dimensions hors tout** L x P	mm	565X770
Dimensions hors tout ** H	mm	1210
Tension d'alimentation	V - Hz	400 – 50/60
Puissance	kW - HP	2,3 / 3,5
Dépression maximale	mbar	250
Débit d'air	m³/h	380
Niveau de bruit	dB (A)	70
Diamètre de la bouche d'aspiration	mm	50
Capacité du réservoir	L	70
Capacité de la trémie	L	40

(*) poids sans emballage - poids emballage = 18 Kg

(**) dimensions de la machine sans emballage



1.10 GARANTIE

DEPURECO garantit ce modèle d'aspirateur pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat, indiquée sur le document fiscal lors de la livraison du produit.

La garantie est annulée si l'aspirateur a été réparé par des tiers non autorisés ou si des équipements, accessoires ou composants non fournis ou non autorisés par DEPURECO sont utilisés ou pour lesquels la suppression du numéro de série est constatée (pendant la période de garantie).

DEPURECO s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement les pièces ou les composants qui s'avèreraient défectueux dans la fabrication pendant la période de garantie.

La réparation est effectuée exclusivement à notre siège social ou dans le centre d'assistance indiqué par nous et doit être reçue franco de port (frais de transport à la charge de l'utilisateur, sauf accord contraire).

La garantie ne couvre pas le nettoyage des pièces fonctionnelles.

Le document fiscal d'achat doit être présenté au personnel technique autorisé qui effectue la réparation ou doit accompagner l'aspirateur lors de l'expédition.

Les défauts non clairement attribués au matériel ou à la fabrication seront examinés exclusivement à notre siège social ou au Centre d'Assistance Technique indiqué par nous.

Si la réclamation est injustifiée, tous les frais de réparation et/ou de remplacement seront à la charge de l'acheteur.

Toutefois, sont exclus de la garantie : les dommages accidentels dus au transport, dus à une négligence ou à un traitement inadéquat, dus à une utilisation impropre, non conforme aux avertissements fournis dans ce livret ou découlant de phénomènes indépendants de l'utilisation/fonctionnement normal de l'aspirateur.

DEPURECO décline toute responsabilité pour tout dommage corporel ou matériel causé par une mauvaise ou imparfaite utilisation de l'aspirateur.

Pour toute contestation, le Tribunal de Turin (Italie) est compétent.



**En cas de doute, appelez
immédiatement votre revendeur!**



Pour bénéficier de la garantie, il faut photocopier le formulaire approprié situé à la dernière page de ce manuel, le renseigner dans toutes ses parties (de préférence en majuscules d'imprimerie), et l'envoyer par fax à DEPURECO au +39 011 9859 326



2 SECTION SÉCURITÉ

2.1 INFORMATION DE SECURITE



Conformément au décret législatif 81/08 et ses intégrations et modifications ultérieurs, le responsable de la sécurité a l'obligation de former, d'informer et de familiariser les travailleurs sur les risques liés à l'utilisation de l'aspirateur, afin qu'ils soient en mesure de protéger leur sécurité et celle des autres.

Le non-respect des consignes ou des précautions élémentaires de sécurité peut entraîner des accidents lors de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation de l'aspirateur. Un accident peut souvent être évité en reconnaissant les situations potentiellement dangereuses avant qu'elles ne se produisent. Une formation adéquate est la condition préalable essentielle.

DEPURECO ne peut en aucun cas être tenu responsable des accidents ou des dommages résultant de l'utilisation de l'aspirateur par un personnel insuffisamment formé ou qui en aurait fait une mauvaise utilisation, ainsi que du non-respect, même partiel, des consignes de prévention des accidents et des procédures d'intervention contenues dans ce manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements sont indiqués dans ce manuel et sur le produit lui-même.

S'il ne fait pas attention à ces messages de danger, l'opérateur peut risquer d'avoir des accidents avec des conséquences graves pour lui-même et pour d'autres personnes.

Les messages de sécurité sont mis en évidence par les symboles suivants:



Attention!

Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent blesser l'opérateur.



Attention! Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent endommager l'aspirateur.



Attention!

Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner des dommages à l'environnement.

DEPURECO conçoit et fabrique avec soin les appareils et leurs accessoires, identifiant et compensant tous les risques éventuels liés à l'utilisation. En cas d'utilisation d'outils, de procédures, de méthodes de travail ou de techniques de travail non explicitement prévus par DEPURECO, il faudra s'assurer au préalable qu'il n'y a pas de danger pour soi ni pour autrui, sachant que dans tous les cas la responsabilité de DEPURECO est exclue.



***N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Depureco.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de
pièces de rechange non originales.***



2.2 CONSIGNES DE SECURITE



Attention!

Les indications fournies ci-dessous jouent un rôle important dans la protection complète contre tous les dangers que l'on peut encourir en travaillant avec l'aspirateur. Cependant, ils ne peuvent être séparés de la compétence et du bon sens de ceux qui travaillent, en tant que cadre global pour une prévention prudente des accidents.

Chaque section énumère d'autres exigences de sécurité spécifiques pour les différentes opérations.

PRUDENCE!

- L'utilisation de cet aspirateur est autorisée à des adultes dûment formés.
- Cet aspirateur est adapté à un usage industriel, par exemple : usines, entrepôts, ateliers.
- Effectuer le branchement électrique à un réseau muni d'une mise à la terre efficace.
- Cet aspirateur n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements corrosifs ou à risque d'explosion.
- Maintenir l'aspirateur exempt de corps étrangers tels que débris, huile, outils et autres objets susceptibles d'altérer le fonctionnement et de blesser des personnes.
- Éviter d'utiliser des solvants inflammables ou toxiques, tels que l'essence, le benzène, l'éther et l'alcool pour le nettoyage.
- Éviter le contact prolongé avec les solvants et l'inhalation de leurs vapeurs.
- Éviter de l'utiliser à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur; assurer une ventilation adéquate.
- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre antibrouillard.
- Ne pas aspirer les mégots de cigarettes allumés : cela pourrait enflammer le filtre de sécurité.
- Ne pas aspirer d'essence ni de liquides inflammables en général.



-
- S'assurer que tous les carters et protections sont en place et que tous les dispositifs de sécurité sont présents et efficaces.
 - Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces inégales ou inclinées
 - Ne pas porter des vêtements non attachés ou pendants tels que des cravates, des écharpes, des vêtements déchirés qui pourraient s'accrocher ou être aspirés par l'aspirateur.
 - Ne pas déplacer l'aspirateur en le tirant par le cordon d'alimentation
 - Les rallonges, les dispositifs de branchement enfichables et les adaptateurs ne sont pas autorisés.
 - Ne pas retirer le capot de la trémie lorsque l'aspirateur est en marche
 - Il est interdit de monter sur l'aspirateur.
 - Ne pas touchez les fils électriques, les interrupteurs, les boutons, etc. avec les mains mouillées.
 - Vérifier périodiquement l'intégrité du cordon d'alimentation.
 - Lors de l'utilisation de l'aspirateur industriel, certains composants (bornier moteur, corps moteur notamment) peuvent atteindre des températures élevées.
 - Lors des opérations de rétablissement des conditions de travail d'origine, le personnel en charge doit vérifier qu'à la fin de la procédure de fonctionnement, les conditions normales de sécurité de fonctionnement de l'aspirateur sont à nouveau garanties et en particulier les dispositifs de sécurité et les carters de protection concernés par l'opération.
 - Si le Client installe un outil non fourni par DEPURECO sur l'aspirateur, il faut vérifier que les conditions de sécurité, requises par la Directive Machines 2006/42/CE, sont maintenues et dans tous les cas DEPURECO décline toute responsabilité pour des inconvénients découlant de l'utilisation de cette partie.
 - Des dommages structurels, des modifications, des altérations ou des réparations inappropriées peuvent modifier les capacités de protection de l'aspirateur annulant ainsi cette certification et excluant toute responsabilité de la part de DEPURECO.
 - Ce manuel doit toujours être à portée de main, pour le consulter sur le cycle de fonctionnement prévu et en cas de doute.
 - En cas de perte ou de détérioration, une copie de remplacement doit être demandée à DEPURECO.



Attention !

Cet aspirateur peut contenir des liquides nocifs pour la santé.


Les procédures de vidange et d'entretien de la chambre ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé portant un équipement de protection approprié.

Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans un système de filtration complet.

2.3 PLAQUES SIGNALÉTIQUES ET SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Des plaques portant des symboles et/ou des messages de sécurité sont appliquées sur l'aspirateur et l'emballage.

Ces pages indiquent leur emplacement exact et la nature du danger.



Attention !

Lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage avant de manutentionner et de débiller l'aspirateur.





2.4 RISQUES RESIDUELS

DEPURECO recommande de suivre scrupuleusement les instructions, procédures et recommandations contenues dans ce manuel et les consignes de sécurité en vigueur. De plus, DEPURECO recommande l'utilisation des dispositifs de protection prévus, à la fois intégrés dans l'aspirateur et individuels.

De ce point de vue, les risques résiduels analysés, présents sur l'aspirateur et/ou sur ses composants, peuvent être :

Risques électriques lors de l'entretien dus à la nécessité de d'intervenir sous tension

Conformément au décret législatif 81/08 - art. de 80 à 87 - il est interdit de d'intervenir sous tension, sauf exceptions prévues par ce décret.

Risque de mauvaise utilisation en présence de substances liquides, explosives et inflammables

L'aspirateur ne doit pas être utilisé dans des environnements contenant des substances liquides ou des substances sous forme de liquides pouvant vaporiser à température ambiante, des poussières inflammables, des gaz.

Risques de fonctionnement dans un environnement humide

Respecter les limites indiquées dans ce manuel au point 1.5 « Conditions environnementales autorisées ».

Risque de mauvaise interprétation des pictogrammes de sécurité

En référence à l'analyse des risques et à leur identification, DEPURECO a apposé sur l'aspirateur des étiquettes de danger issues de la réglementation relative aux symboles graphiques.

L'utilisateur est tenu de remplacer immédiatement les plaques de sécurité qui deviendraient illisibles en raison de l'usure ou de dommages.

Attention !



Il est strictement interdit de retirer les plaques de sécurité présentes sur l'aspirateur et/ou sur ses composants et sur l'emballage.

DEPURECO décline toute responsabilité quant à la sécurité de l'aspirateur en cas de non-respect de cette interdiction.



2.5 DIRECTIVES APPLIQUEES

Les directives suivantes s'appliquent à l'aspirateur décrit dans ce manuel :

- 2006/42/CE Directive Machines
- 2014/30/UE Directive sur la compatibilité électromagnétique
- 2011/65/UE – ROHS Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Les références normatives, y compris les exigences obligatoires, sont gérées dans le Système de Management de la Qualité et archivées chez DEP



3 SECTION MANUTENTION, DÉBALLAGE ET INSTALLATION

3.1 MANIPULATION



Attention!

Les instructions pour le transport et le déballage corrects de l'aspirateur sont également indiquées sur l'emballage.

Les instructions suivantes indiquent également les opérations à effectuer si l'aspirateur doit être remballé ou déballé pour un transport ultérieur.



Le levage et la manutention consécutive de l'aspirateur doivent être effectués uniquement à l'aide d'un chariot élévateur une capacité adéquate au poids.

Lors du déplacement avec le chariot élévateur, il faut soulever la charge à 200 mm du sol et pivoter vers l'arrière.


Lors du levage des charges, il faut tenir compte de la hauteur de la pièce dans laquelle l'on travaille.

Avant de commencer le mouvement, s'assurer que la zone de passage est dégagée et qu'il n'y a pas d'objets mobiles sur l'emballage. Pour le levage et la manutention, appliquer les lois de prévention des accidents en vigueur et les instructions normales d'utilisation des chariots élévateurs.




3.2 DEBALLAGE

- Couper et retirer les deux sangles de fixation de l'emballage



- enlever, à l'aide d'un tournevis, les points qui fixent l'emballage en carton à la palette (le cas échéant)



- retirer complètement le carton (le cas échéant)





L'emballage en carton est recyclable et, afin de ne pas créer d'impacts sur l'environnement, il est conseillé de le confier à une collecte sélective.



Attention!

Conserver la palette et les pattes de fixation.

Pour tout transport ultérieur, l'aspirateur doit être ancré à la palette à l'aide du même système de verrouillage.

3.3 INSTALLATION




Avertissement!

Avant de procéder à l'installation de l'aspirateur, il faut effectuer un contrôle visuel préventif minutieux afin d'identifier tout dommage subi pendant le transport.

Si un ou plusieurs composants sont endommagés, il ne faut surtout pas procéder à l'installation et signaler à DEPURECO l'anomalie constatée en décidant avec cette dernière des mesures à prendre.

- insérer l'accessoire souhaité pour le type d'aspiration sur le côté opposé du flexible






Remarque : le tuyau avec ses terminaux et les accessoires d'aspiration ne sont pas inclus dans l'équipement STANDARD. Contacter votre revendeur (ou DEPURECO) pour plus d'informations sur les différents types d'accessoires EN OPTION pouvant être utilisés pour ce modèle spécifique d'aspirateur.

L'opération suivante doit être effectuée par un électricien.

Vérifier que la ligne d'alimentation correspond à la tension et à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique de l'aspirateur et qu'elle est équipée d'une prise de terre efficace.



La prise de courant pour l'alimentation de l'aspirateur doit être protégée par un sectionneur de réseau conforme aux normes CE. Enfin, insérer la fiche (fourniture standard) dans la prise de courant.



Attention!

Ne pas insérer la fiche dans la prise avec les mains mouillées.

L'utilisation de rallonges est interdite.



4 SECTION FONCTIONNEMENT

4.1 DESCRIZIONE DEI COMANDI

Attention!



L'utilisation de l'aspirateur est autorisée exclusivement à un personnel autorisé, ayant lu ces instructions d'utilisation et d'entretien.



L'utilisateur de l'appareil et le technicien d'entretien qui effectuent les interventions autorisées sur l'aspirateur, doivent avoir la formation, les informations et l'instruction appropriées, comme l'exigent les lois en vigueur en matière de sécurité au travail et utiliser des équipements de protection individuelle (ÉPI) fournis pour les différentes opérations, tels que chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection, masque, etc. L'utilisateur doit respecter les dispositions en vigueur pour les matériaux aspirés et leur élimination..





1. Interrupteur à bascule: DÉMARRAGE/ARRÊT DU CYCLE D'ASPIRATION
2. Feu rouge: ALARME ATTEIGNANT LE NIVEAU MAX
3. Pulsante blu: RÉINITIALISATION APRÈS L'ARRÊT POUR ATTEINDRE LE NIVEAU MAXIMUM
4. Interrupteur à bascule : START/STOP DISCHARGE CYCLE (en option, pour les versions avec pompe de refoulement)
4. Jauge à vide: MESURE DE LA DÉPRESSION

4.2 CYCLE DE TRAVAIL



Attention!


Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la ligne d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il est en parfait état.

Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise.

S'assurer que le tuyau est correctement inséré et verrouillé dans la buse d'aspiration (détail n° 7, paragraphe 1.2).

Verrouillez l'aspirateur de piscine à l'aide du levier situé sur la roue tournante, comme indiqué sur la figure.





Attention!

Ne déplacez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche.

Pour l'**aspiration de liquides**, procéder comme suit: Utilizzare l'apposito tubo flessibile, dotato degli accessori originali Depureco, per iniziare l'aspirazione;

- S'assurer que le tuyau pour l'évacuation manuelle (détail n° 10, paragraphe 1.2) est fermé avec le bouchon approprié et correctement positionné, à l'intérieur de son crochet d'accouplement, avec l'extrémité pour l'évacuation tournée vers le haut (voir l'image ci-dessous).



Attention!

Veillez à ce que le bouchon soit bien fermé ; une fermeture incomplète peut entraîner une fuite de liquide lors d'une utilisation normale.

- Pour les versions avec pompe d'échappement, s'assurer que la soupape d'échappement à l'extrémité du tuyau d'échappement (détails n° 12-13, paragraphe 1.2) est en position fermée (voir l'image ci-dessous)





-
- Saisissez l'extrémité du tuyau avec l'accessoire d'aspiration de votre choix;
 - Placer les leviers de commutation '1' START/STOP EXHAUST (position ON) en position haute pour démarrer les moteurs;
 - Procéder à l'aspiration. L'aspiration s'arrête lorsque le niveau maximum, c'est-à-dire le récipient plein, est atteint, ce qui est indiqué par l'allumage du voyant rouge "2".
 - Pour interrompre l'aspiration (c'est-à-dire pour arrêter les moteurs), placez les leviers de commutation "1" START/STOP SUCTION en position basse (position OFF).



Attention!

Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement après le nettoyage du filtre, il se peut que le filtre soit obstrué et qu'il doive être remplacé.



Attention!

Ne jamais utiliser la machine si le filtre est bouché.

Avertissement!



Avant de redémarrer l'aspirateur, assurez-vous que les moteurs se sont complètement arrêtés.

Pendant l'aspiration, lorsque le niveau maximum de liquide aspiré est atteint, la machine interrompt automatiquement l'aspiration et il est donc nécessaire de procéder à l'expulsion du liquide du récipient.

L'interruption de l'aspiration est signalée par le voyant rouge "2" ALARME DE NIVEAU MAXIMAL ATTEINT. L'atteinte du niveau maximum empêche la poursuite des cycles d'aspiration. Il est donc nécessaire de vider le liquide contenu dans le récipient et de nettoyer en même temps le tambour et le récipient des résidus solides, si nécessaire..



Selon la version disponible (unité d'aspiration avec ou sans pompe de refoulement), il est possible d'évacuer les liquides du conteneur de deux manières différentes:

- Vidange manuelle à l'aide d'un tuyau spécial fixé au fond du conteneur
 - Décharge avec une pompe de décharge dédiée positionnée à l'intérieur du conteneur
- Dans le cas d'un modèle équipé d'une pompe de vidange, procédez comme suit pour évacuer les liquides;



REMARQUE À la sortie du tuyau d'évacuation, préparer un récipient de collecte approprié et diriger le jet d'évacuation vers ce récipient afin de ne pas disperser les liquides dans l'environnement et de ne pas salir la zone de travail avec ceux-ci.

- Placer le levier "4" de l'interrupteur START/STOP DISCHARGE en position haute (position ON) pour démarrer la pompe de refoulement.;
- Pour arrêter la vidange (c'est-à-dire arrêter la pompe de vidange), placez le levier de commutation "4" interrupteur START/STOP DRAIN en position basse (position OFF).



Pour les deux versions (avec et sans pompe de vidange), pour vider complètement les liquides résiduels du conteneur, utilisez le tuyau de vidange manuelle fixé au fond du conteneur.

REMARQUE La vidange par le tuyau fixé au fond du conteneur est la méthode autorisée pour vidanger les liquides du conteneur pour la version sans pompe de vidange.

Ce n'est qu'après avoir vidé le conteneur que l'aspiration peut reprendre.

Pour la reprise de l'aspiration de liquide, procédez comme suit:

- Placer les leviers de commutation '1' INTERRUPTEURS DE DÉMARRAGE/ARRÊT en position basse (position OFF) pour arrêter les moteurs;
- Placer le levier "4" de l'interrupteur START/STOP DISCHARGE en position basse (position OFF) pour arrêter la pompe de refoulement.
- appuyez sur le bouton bleu "3" RESET,
- le voyant rouge '2' MAX LEVEL s'éteint;
- procéder comme décrit ci-dessus pour démarrer l'aspiration.

Pour plus de commodité, enroulez le tuyau d'évacuation autour du crochet (détail n° 14, paragraphe 1.2) et utilisez la poignée du cadre (détail n° 5, paragraphe 1.2) pour manipuler l'aspirateur.



Attention!

Fermer le robinet à boisseau sphérique avant de procéder à une nouvelle aspiration.



Attention!

N'utilisez pas l'aspirateur en mode d'expulsion de liquides lorsque la soupape d'échappement est fermée.

Dans ce cas, l'absence d'expulsion des liquides risque d'endommager la pompe de vidange.



Attention!



Les déchets doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays où l'aspirateur est utilisé - pour l'Italie D.Lgs 152/2006 tel que modifié.

4.3 VIDER LE CONTENEUR DE DÉCHETS SOLIDES

Pour vider le conteneur des résidus solides, assurez-vous que la machine n'est pas en marche et procédez comme suit:

- Retirer la fiche "A" de la prise détachable "B" du cadre "5";
- REMARQUE Le voyant rouge "2" s'allume
- Déverrouiller les deux crochets "C" qui fixent la tête "4" à la chambre "2" dans laquelle est logé le filtre "3", puis retirer délicatement la tête;
- Déverrouillez les deux crochets "C" qui fixent la chambre "2" dans laquelle est logé le filtre au conteneur "1", puis retirez délicatement la chambre;
- Retirer délicatement le panier "6" du récipient, puis éliminer avec précaution le résidu solide du liquide aspiré à la fois du panier et du récipient, si nécessaire;
- Pour la réinsertion et le remontage, procédez comme indiqué ci-dessus..

REMARQUE Le voyant rouge "2" reste allumé, l'aspiration est donc interrompue.. L'aspiration sera à nouveau active après avoir appuyé sur le bouton bleu RESET "3", ce qui entraînera l'extinction du voyant de contrôle rouge "2"





Attention!

Les déchets doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays où l'aspirateur est utilisé - pour l'Italie D.Lgs 152/2006 tel que modifié.

4.4 STOCKAGE – DÉMANTÈLEMENT

Retirer le filtre oléophobe, vider et nettoyer le réservoir des résidus liquides présents à l'intérieur et ranger l'aspirateur dans un endroit à l'abri des agents atmosphériques avec des températures comprises entre 0° et 40°C, en le recouvrant d'une toile en nylon afin d'éviter l'accumulation de poussière



5 SECTION MAINTENANCE



Attention!

L'entretien extraordinaire de l'aspirateur ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés reconnus par le revendeur DEPURECO.

5.1 NOTES D'INFORMATION

Cette section décrit les opérations de contrôle et d'entretien ordinaire indispensables pour garantir le fonctionnement normal de l'aspirateur.

La fiabilité maximale de l'aspirateur et le coût d'entretien minimum sont le résultat d'un programme d'entretien et d'inspection planifié et scrupuleusement suivi pendant toute la durée de vie de l'aspirateur.

Respecter scrupuleusement les intervalles de temps d'entretien établis et planifier les interventions en fonction des besoins spécifiques par rapport au cycle de production de l'aspirateur.

Il faut toujours utiliser des outils en parfait état et spécialement conçus pour l'opération à effectuer ; l'utilisation d'équipements inadaptés et peu performants peut entraîner de graves dommages.

Toute autre intervention qui pourrait être nécessaire pour éliminer les pannes ou le dysfonctionnement doit être expressément autorisée par le fabricant.

Dans ces cas, il faut toujours communiquer les données d'identification de l'aspirateur - voir par. 1.4 de ce manuel.

Pour les réparations importantes, il est conseillé de contacter le revendeur agréé dont le personnel spécialisé, doté de toute l'expérience technologique de la construction d'origine en usine, est toujours disponible et à même d'intervenir rapidement.

Pour l'entretien par l'utilisateur, il faut démonter, nettoyer et effectuer l'entretien de l'aspirateur, dans la mesure du possible, sans créer de dangers pour le personnel d'entretien et pour des tiers. Les mesures de précaution appropriées comprennent la décontamination avant le démontage, les mesures de ventilation forcée filtrée de la pièce dans laquelle l'appareil est démonté, le nettoyage de la zone d'entretien et les équipements de protection individuelle appropriés.



Le fabricant ou la personne qualifiée doit effectuer, au moins une fois par trimestre (ou plus fréquemment en fonction du cycle de travail et des conditions d'utilisation), un contrôle des filtres, en vérifiant qu'ils ne sont pas endommagés et vérifier également le bon fonctionnement des dispositifs de contrôle.

En cas d'interventions d'entretien ou de réparation, tous les objets contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés de manière satisfaisante doivent être placés dans des sacs étanches et éliminés conformément aux lois en vigueur en la matière.

5.2 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE



Attention!

Toutes les opérations décrites doivent être effectuées avec la fiche débranchée de la prise de courant.

Avant de commencer toute opération d'entretien ou de nettoyage, il faut porter des EPI adaptés (vêtements de protection, lunettes et/ou gants, etc.) en fonction du travail à effectuer.



Placer une pancarte sur l'aspirateur indiquant :

«MACHINE EN COURS D'ENTRETIEN NE PAS DÉMARRER»

Avant de reprendre le service, il faut révéifier l'ensemble du système conformément aux procédures de démarrage.



Après chaque opération de maintenance, effectuer quelques cycles de test pour vérifier le bon fonctionnement de la machine.

Le non-respect de ces précautions peut causer de graves dommages au personnel

Les opérations d'entretien doivent être effectuées par des techniciens spécialisés et formés dans les secteurs spécifiques qui, pour cette machine, sont:

- Entretien mécanique
- Entretien électrique



Il incombe précisément au responsable de la sécurité de s'assurer du professionnalisme et de la compétence des personnes susmentionnées.

Avant de commencer une intervention d'entretien, le responsable de la sécurité doit :

- Demander aux personnes étrangères de quitter la zone de travail.



- ☞ S'assurer que les outils nécessaires sont à portée de main du personnel d'entretien et qu'ils sont en bon état.
- ☞ S'assurer que le personnel d'entretien est équipé des équipements de protection individuelle nécessaires à l'opération spécifique (gants, lunettes, chaussures, masque, etc.).
- ☞ S'assurer que le personnel d'entretien a lu attentivement les instructions contenues dans ce manuel et qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de l'aspirateur et de ses composants.

- Vérifier que l'éclairage est suffisant et prévoir, si nécessaire, des baladeuses alimentées en 24 Volts.

Avant de commencer une intervention d'entretien, le personnel d'entretien doit:

débrancher toutes les alimentations électriques et mettre l'aspirateur dans des conditions de blocage de sécurité

Attention!



S'il est absolument nécessaire d'intervenir avec l'alimentation électrique activée, lorsque requis par le décret législatif 81/08, le personnel d'entretien doit respecter une distance de sécurité, avoir les boutons d'arrêt à portée de main et ne jamais mettre les mains dans le volume de refoulement.

À la fin de l'intervention et avant de reprendre le service, le personnel d'entretien doit vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et l'intégrité des protections.

Les interventions sur les moteurs ou sur d'autres composants électriques ne doivent être effectués que par un électricien spécialement formé et autorisé par le responsable de la sécurité.



Attention!

Après chaque intervention d'entretien le responsable de la sécurité est tenu de s'assurer des conditions de sécurité de l'aspirateur et de ses dispositifs de protection.

Avant chaque tour de travail

- Vérifier que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés : le remplacer immédiatement s'il présente des signes d'usure, en utilisant un cordon du même type (informations c/o DEPURECO), opération de la compétence exclusive d'un électricien..
- Vérifier l'intégrité des symboles de sécurité (pictogrammes) apposés sur l'aspirateur.
- Vérifier l'intégrité du flexible d'aspiration et des accessoires à utiliser.



Attention!

Le flexible, s'il est percé, diminue la puissance d'aspiration et disperse les liquides.



Attention!

Porter les EPI appropriés (masque anti-poussière, gants en latex, lunettes, etc.).

5.3 NETTOYAGE DU FILTRE OLEOPHOBE

Pour remplacer le filtre oléophobe, procédez comme suit :

- Arrêt de la machine
- Débrancher l'aspirateur de l'alimentation électrique
- Retirer la fiche de la prise détachable située sur le cadre du conteneur;
- Déverrouillez les deux crochets qui fixent la tête à la chambre dans laquelle le filtre est logé, puis retirez délicatement la tête;
- Soulevez l'anneau de support du porte-filtre et retirez le filtre oléophobe.;
- Procéder au nettoyage du filtre ou, le cas échéant, au remplacement du filtre usé par un nouveau;
- Pour la réinsertion et le remontage, procédez comme indiqué ci-dessus.



Attention!

Retirer le filtre, le placer dans un sac en plastique, le fermer et l'éliminer conformément aux lois en vigueur pour le type de matériau aspiré

5.4 VIDAGE ET NETTOYAGE DU CONTENEUR

Pour **vider complètement le conteneur** des résidus liquides et solides, comme indiqué aux points 4.2 et 4.3, procédez comme suit:

- Arrêt de la machine;
- Débrancher l'aspirateur de l'alimentation électrique;
- En cas de vidange manuelle, vidanger complètement les liquides par le tuyau fixé au fond du conteneur (voir section 4.2);
- Pour nettoyer l'intérieur de la cuve et le panier des résidus liquides et solides, retirez la tête et la chambre, retirez le panier (voir section 4.2), puis nettoyez les parois intérieures et le fond de la cuve avec un jet d'eau.



Tableau de contrôle du remplacement des filtres

Ore di lavoro	Data sostituzione	Codice cartuccia	Quantità

N'UTILISER QUE DES FILTRES DEPURECO ORIGINAUX



5.5 SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

ANOMALIE TROUVÉE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION RECOMMANDÉE
L'aspirateur ne démarre pas	- Défaut d'alimentation électrique	- Vérifier la tension dans la prise de courant - Vérifier l'intégrité de la fiche et du cordon d'alimentation - Contacter l'assistance technique DEPURECO
Aspiration irrégulière	- Filtre oléophile	- Effectuer un nettoyage du filtre. Si cela ne suffit pas, le remplacer.
	- Tuyau d'aspiration bouché	- Vérifier le tuyau d'aspiration et le nettoyer.
Expulsion des liquides irrégulière ou absente	- Pompe d'expulsion des liquides défectueuse	- Contacter l'assistance technique DEPURECO
Moteur excessivement bruyant	- Pompe défectueuse	- Contacter l'assistance technique DEPURECO



5.6 MISE AU REBUT



Ce produit entre dans le domaine d'application de la Directive 2012/19/UE sur les équipements électriques et électroniques (DEEE). L'appareil ne doit être éliminé avec les ordures ménagères car il est composé de divers matériaux qui peuvent être recyclés dans des structures appropriées. S'informer auprès de l'autorité commune quant à la localisation des plateformes écologiques aptes à recevoir le produit en vue de son élimination et de son recyclage correct ultérieur. Il convient également de rappeler qu'en échange de l'achat d'un matériel équivalent, le distributeur est tenu de récupérer gratuitement le produit à éliminer. Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il est recommandé de ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, car il existe un risque d'électrocution s'il n'est pas utilisé correctement.

Le symbole de la poubelle barrée sur l'étiquette de l'appareil indique que les équipements électriques et électroniques sont mis au rebut. L'abandon de l'équipement ou la loi dans l'environnement.

INSCRIPTION AU REGISTRE DEEE N IT18090000010711



En cas de doute, n'interprétez pas ! Appelez immédiatement votre revendeur !



REGISTRE DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN:

INTERVENTION 1:

DATE:

ASSISTANCE TECHNIQUE:

TYPE D'INTERVENTION:



REGISTRE DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN:

INTERVENTION 2:

DATA:

ASSISTANCE TECHNIQUE :

TYPE D'INTERVENTION:



REGISTRE DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN :

INTERVENTION 3:

DATE:

ASSISTANCE TECHNIQUE:

TYPE D'INTERVENTION: